IUNGO updates HowTo

De firmware van IUNGO updaten

Versie 16022026

Algemeen

Updates zijn belangrijk voor het goed en veilig werken van uw IUNGO.
Deze update gaat niet automatisch en moet dus handmatig uitgevoerd worden. Wij maken de belangrijkste updates bekend via de nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de site en IUNGO dashboard.

Alle andere handleidingen voor diverse mogelijkheden van de IUNGO verbruiksmanager zijn hier te vinden op onze website www.iungo.nl/support.

Voor vragen neem contact op met ons via de mail of bel ons op 038-3801050.

Updaten

Om te kijken of er voor jouw IUNGO een update beschikbaar is ga je naar "instellingen -> Firmware -> druk op de knop “Firmware controleren”



Als er nieuwe firmware voor u beschikbaar is zal dit getoond worden in een rood kader en kun je op de knop “Firmware bijwerken” klikken.

De update zal enige minuten in beslag nemen. IUNGO gaat dan opnieuw opstarten en daarna is het dashboard weer bereikbaar.

Release notes

We werken continue aan de firmware. Mocht je willen zien wat de veranderingen zijn dan staan bij Release de laatste veranderingen.

Beta gebruikers

We onderhouden de beta gebruikers groep actief. Deze groep test de firmware voordat deze wordt vrijgegeven aan de reguliere gebruikers.
Als je IUNGO een nieuw extern IP nummer krijgt dan vervallen de beta rechten en plaats onze server je weer in de reguliere gebruikers groep. Mocht je weer in de beta groep willen dan is het noodzakelijk dat je ons laat weten wat je IUNGO ID is.